

Systeme Roll-Off automatique RISK RACING



FONCTIONNEMENT

- Nettoie le masque en une seconde
- Remplacement du film manuellement en cas d'échec mécanique
- Installation rapide
- Mode de rafale automatique ou mode continu
- Rechargeable en micro-usb
- Durée de vie de la batterie : jusqu'à 10 rouleaux
- Poids plume : seulement 116g
- Résistant aux intempéries

CARACTÉRISTIQUES

- Télécommande sans fil fixée au guidon
- Adapté aux sangles jusqu'à une hauteur de 2 pouces (50 mm)
- Modes
 - Mode Rafale Automatique
 - Mode Momentané/Continu
- Batterie rechargeable lithium-ion (intégrée)
 - 3 LED = 100 %, 2 LED = 66 %, 1 LED = 33 %, LED clignotante < 10 %
 - Autonomie de la batterie : Jusqu'à 10 rouleaux complets
- Dimensions du Roll-Off :
 - Taille : 4,4" x 1,5" x 2,75" (11,2 cm x 3,8 cm x 7 cm)
 - Poids : 116 g
- Dimensions télécommande de guidon :
 - Taille : 1,5" x 1,7" x 1,9" (3,9 cm x 4,4 cm x 4,7 cm)
 - Poids : 17 g
- Garantie 1 an

COMPATIBILITÉ

- 100% Accuri Forecast
- 100% Strata SVS
- 100% Youth Accuri Forecast
- 100% Youth Strata SVS
- EKS Zip Off
- Fly Racing Goggle Roll-Off System
- Fox Air Defence
- Fox Vue
- Leatt 5.5 Roll-Off System
- Leatt 6.5 Roll-Off System
- Rip N Roll Platinum
- Rip N Roll Colossus
- Rip N Roll Hybrid
- Scott Fury
- Scott Hustle X
- Scott Split OTG WFS
- Scott Youth Buzz Works
- Smith Roll Offs Kit
- THOR Sniper with Total Vision System

INCOMPATIBILITÉ

- Oakley Airbrake
- Scott Prospect Frame

Système de roulement automatique



Le Ripper

L'unité centrale sans fil élimine le besoin de lâcher le guidon pour attraper et tirer le cordon du système de déroulage. Non seulement cette méthode est plus sûre et rapide, mais elle vous permet également de dégager votre champ de vision quand c'est nécessaire !

Télécommande de guidon sans fil

La télécommande est située à proximité de votre poignée pour un accès aisé et rapide au bouton.



Nettoyage rapide

D'une simple pression sur le bouton, le bras tire le cordon avec rapidité, nettoyant ainsi la vision en moins d'une seconde.



Gardez votre main sur le bar

Avec le Ripper, il n'est plus nécessaire de retirer votre main du guidon pour nettoyer votre champ de vision !



Monter sur sangle

Passez la sangle à travers les supports de sangle, puis faites glisser le Ripper vers l'avant jusqu'à ce qu'il touche l'arrière du boîtier de déroulement.



Bras de Traction

Tirez sur le cordon et accrochez le bras de traction du Ripper par-dessus le cordon.



Mode de réglage

Allumez l'appareil puis appuyez rapidement sur le bouton de synchronisation pour alterner entre le mode Rafale Automatique ou le mode Momentané/Continu.



Télécommande de Montage

Placez le bouton de la télécommande sans fil à l'emplacement souhaité, puis vissez l'arrière du support et serrez.



Commande manuelle

Le cordon de tirage reste fonctionnel même lorsque Le Ripper est fixé.



Synchroniser Plusieurs Télécommandes

Synchronisez le Ripper avec plusieurs Télécommandes Sans Fil pour plusieurs configurations de vélo.

Boutons supplémentaires disponibles



Montage universel

Le support universel pour sangle de lunettes est compatible avec les Roll-Off de plusieurs marques.

Modes



Changement de film

Appuyez sur le bouton de la télécommande pour activer le Ripper pendant environ 1,5 seconde. Utilisez ce mode pour nettoyer automatiquement la vision d'une simple pression sur le bouton.

Momentané / continu

Appuyez et maintenez le bouton de la télécommande enfoncé pour activer le Ripper pendant le temps souhaité (jusqu'à 5 secondes). Utilisez ce mode pour avoir plus de contrôle sur l'utilisation du rouleau.



Rechargeable

Le Ripper peut généralement durer jusqu'à 10 rouleaux avant de devoir être rechargé via le port micro-USB sur l'unité principale. Le niveau de la batterie est indiqué par les 3 LED.



Inclu dans le paquet



Dans la boîte

- Le Ripper
- La télécommande
- Mode d'emploi

