

NUR FÜR WERKSTÄTTEN

Den Kennzeichenhalter unter Ausnutzung der vorhandenen Lochbohrungen am Fahrzeug mit Unterlegscheiben (Ø 20 mm) befestigen.

Bild 1 - Öffnen

Schraubendreher (folg. Werkzeug) seitlich von innen gemäß Abbildung (1) unter die Seitenstege der Werbeleiste schieben. Das Werkzeug zur Mitte kippen, um die Seitenstege aufzuhebeln.

Wichtig: Danach Werbeleiste mit der Hand entsprechend Abbildung (2) in Pfeilrichtung nach unten klappen.



Bild 1

Bild 2 - Montage des Schildes

Das Kennzeichen von unten unter den oberen Rand des Kennzeichenhalter-Bodens in Pfeilrichtung einschieben sowie links und rechts am unteren Rand in die Haltebrücken drücken. Das Schild wird jetzt gehalten.



Bild 2

Bild 3 - Zuklippen

Achtung wichtig!

Werbeleiste wieder nach oben zuklappen und **die Seitenstege von oben nach unten andrücken bis die Rasterkugeln an den äußeren Enden und in der Mitte hörbar schließen.**



Bild 3