Collettore aspirazione

Español

SSI ALOOM



Instrucciones de montaje

- Quitar los carenados para acceder a la zona del filtro de aire/cuerpo del acelerador.
- Despejar la zona adyacente a los embudos de admisión originales.
- Retirar el filtro de aire.
- Aflojar las abrazaderas situadas en el cuerpo de mariposa.
- Presionando sobre el perímetro del cuerpo de mariposa original, retirarlo de la carcasa del filtro eliminando la capa de pasta de silicona y deslizarlo hacia fuera.
- Proceder de forma inversa montando el embudo de admisión Malossi, añadiendo una capa de pasta de silicona Loctite SI 5926 en la ranura correspondiente para garantizar la máxima estanqueidad.