



Die bestimmungsgemäße Verwendung dieser Werkzeuge ist die Reparatur, Instandhaltung und Wartung. Prager & Co. KG übernimmt keine Haftung für eine unsachgemäße Verwendung dieser Werkzeuge. Prager & Co. KG kann nicht für Schäden an Personen, Gegenständen oder Geräten verantwortlich gemacht werden, die sich bei der Nutzung dieser Werkzeuge ergeben.



Nr. 5232 - Spezial Steckschlüsselsatz für Bremssättel, 12-tlg.

- beinhaltet die gängigen Spezial- und Standardprofile zum Lösen und Festschrauben der Bremssattelverschraubungen, auch bei geteilten Bremssätteln
- erforderlich zum Wechseln der Bremsbeläge und Führungsbolzen

Nr.	Art. Nr.	Antrieb	SW	Länge	Profil	Anwendung
1	5232-01	3/8"	7	65 mm	Innensechskant	VW, Audi, BMW, Ford, Jaguar, Mazda, Mercedes, Porsche, Volvo
2	5232-02	3/8"	7	92 mm	Innensechskant	VW, Audi, BMW, Ford, Jaguar, Mazda, Mercedes, Porsche, Volvo
3	5232-03	3/8"	9	50 mm	Innensechskant	VW, Audi, BMW, Ford, Jaguar, Mazda, Mercedes, Porsche, Volvo
4	5232-04	3/8"	11	100 mm	Innensechskant	Führungsbolzen Ford Edge, Focus Bremssattelverschraubung Mercedes ML
5	5232-05	3/8"	7	36 mm	Innensechskant	Führungsbolzen und Bremssattelverschraubung hinten, Mercedes z.B. W204
6	5230/8	3/8"	8	24 mm	Innensechskant	Audi A4 (ab Bj. '01), A6 (ab Bj. '05), A8 (ab Bj. '03), TT (ab Bj. '07)
7	5232-06	1/4"	9	20 mm	Innensechskant	BMW X5 (Bj. '09), X6 (Bj. '08) Mercedes M-Klasse (W164), R-Klasse (W251) VW T5
8	5231	1/2"	11.5	50 mm	10 Rillen	Audi Q7 Porsche Cayenne, Cayman, Macan VW Touareg
9	5232-07	1/2"	14	50 mm	7 Rillen	Bremssattelverschraubung und Führungsbolzen Audi A5, A6, Q5, Q7 (Bj. '07)
10	5232-08	3/8"	15	30 mm	10 Rillen	Audi Q7, S8 Porsche Cayenne, Cayman, Macan
11	5232-09	1/2"	20	38 mm	10 Rillen	Audi A8, S6 Porsche Cayenne
12	5232-10	1/2"	22	48 mm	7 Rillen	Audi S5, A4, A5, A6, A7 Mercedes Benz



- Angegebene Daten erfolgen unter Vorbehalt.
- Diese Werkzeuge nur unter Beachtung aller Sicherheitshinweise, technischen Dokumentationen und Vorgaben des Fahrzeugherstellers verwenden.



The intended purpose of these tools is for repairing, servicing and maintaining. Prager & Co. KG does not accept any liability for incorrect use of any of these products. Prager & Co. KG cannot be held responsible for any damage to personnel, property or equipment when using these tools.



No. 5232 - Brake Caliper Socket Set, 12 pcs.

- contains the common special and standard profiles for loosening and tightening the brake calliper screw connections, even with split callipers
- required to change the brake pads and guide pins

No.	Item Nr.	Drive	Size	Length	Profile	Suitable for
1	5232-01	3/8"	7	65 mm	Hex	VW, Audi, BMW, Ford, Jaguar, Mazda, Mercedes, Porsche, Volvo
2	5232-02	3/8"	7	92 mm	Hex	VW, Audi, BMW, Ford, Jaguar, Mazda, Mercedes, Porsche, Volvo
3	5232-03	3/8"	9	50 mm	Hex	VW, Audi, BMW, Ford, Jaguar, Mazda, Mercedes, Porsche, Volvo
4	5232-04	3/8"	11	100 mm	Hex	Guide pins Ford Edge, Focus Brake calliper screw connection Mercedes ML
5	5232-05	3/8"	7	36 mm	Hex	Guide pins and Brake calliper screw connection rear, Mercedes e.g. W204
6	5230/8	3/8"	8	24 mm	Hex	Audi A4 (from '01), A6 (from '05), A8 (from '03), TT (from '07)
7	5232-06	1/4"	9	20 mm	Hex	BMW X5 (from '09), X6 (from '08) Mercedes M-Class (W164), R-Class (W251) VW T5
8	5231	1/2"	11.5	50 mm	10 pt.	Audi Q7 Porsche Cayenne, Cayman, Macan VW Touareg
9	5232-07	1/2"	14	50 mm	7 pt.	Brake calliper screw connections and Guide pins Audi A5, A6, Q5, Q7 (from '07)
10	5232-08	3/8"	15	30 mm	10 pt.	Audi Q7, S8 Porsche Cayenne, Cayman, Macan
11	5232-09	1/2"	20	38 mm	10 pt.	Audi A8, S6 Porsche Cayenne
12	5232-10	1/2"	22	48 mm	7 pt.	Audi S5, A4, A5, A6, A7 Mercedes Benz



- No responsibility is taken for the correctness of this data.
- Always observe and follow all safety notes, technical documentations, specifications and instructions of the vehicle manufacturer.