


**SENA**



**ACS 10**

Pour casque Arai Quantic

MOTORCYCLE BLUETOOTH® COMMUNICATION SYSTEM

**HD SPEAKERS**


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

## ■ Logiciel Sena téléchargeable

Téléchargez **Sena Utility App** sur **Google Play Store** ou **App Store**.



Téléchargez les éléments suivants sur **sena.com**.



Suivez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour consulter les informations les plus récentes et des conseils utiles.

**SENA**



SENA Technologies, Inc.  
Support Client : [sena.com](http://sena.com)

## ■ Détails sur le produit

Port de charge d'alimentation CC et  
de mise à niveau du micrologiciel




Module  
principal

Connecteurs haut-parleurs









Antenne

Connecteur microphone



## Installation

- L'ACS10 est compatible avec les casques Arai Quantic.
- Pour en savoir plus sur l'installation, référez-vous au **Manuel d'utilisation**.



## ■ Légende des icônes

**APPUYER 1x** Appuyer sur le bouton le nombre de fois spécifié


**MAINTENIR 10s** Maintenir appuyé le bouton pendant la durée spécifiée



« Bonjour » **Instructions vocales**


## ■ Fonctionnement de base

Marche




**MAINTENIR 1s**

Arrêt




**APPUYER 1x**

Volume haut



**APPUYER 1x**

Volume bas



**APPUYER 1x**

## ■ Vérification du niveau de charge de la batterie

Marche



## Couplage téléphone

Lorsque vous allumez le casque audio pour la première fois :



② Sélectionnez **ACS10** dans la liste des appareils Bluetooth détectés.



- Pour en savoir plus sur le couplage du téléphone, référez-vous au Manuel d'utilisation.

## Utilisation du téléphone

Répondre à un appel



Mettre fin à un appel



Rejeter un appel




Composition vocale




## ■ Commandes pour la musique


### Lecture / Pause



### Piste suivante




### Piste précédente



## ■ Intercom Bluetooth

Jusqu'à trois autres personnes peuvent être jumelées avec le casque audio pour les conversations par intercom Bluetooth.



### Couplage intercom

Il existe deux façons de coupler le casque audio :

## Utilisation du menu Smart Intercom Pairing (SIP)

**SIP** vous permet de coupler rapidement les téléphones mobiles de vos amis pour établir une communication par intercom en scannant le code QR via **Sena Utility App** sans avoir à vous souvenir de la séquence de boutons à utiliser.

- ① Coupez le téléphone mobile et le casque audio.
- ② Ouvrez **Sena Utility App**.
- ③ Cliquez sur le **menu Smart Intercom Pairing**.
- ④ Cliquez sur le **bouton Ajouter** pour ouvrir la fenêtre de scan QR.
- ⑤ Scannez le **code QR** affiché sur le téléphone mobile de votre ami (**B**).
  - Votre ami (**B**) peut afficher le code QR sur son téléphone mobile en ouvrant **Sena Utility App** et en cliquant sur le **menu Smart Intercom Pairing**.



- ⑥ Cliquez sur le **bouton Confirmer** et vérifiez que le couplage entre votre ami (**B**) et **vous-même (A)** a été correctement établi.
- ⑦ Répétez les étapes 4 à 6 pour établir un couplage avec les **interlocuteurs (C) et (D)**.

**Remarque : Smart Intercom Pairing (SIP)** n'est pas compatible avec les produits Sena dotés de la technologie **Bluetooth 3.0** ou de toute version **antérieure**.

## Utilisation du bouton



- ① Les utilisateurs (vous, B) passent en mode **Couplage intercom**.



- ② Appuyez sur le **bouton central** sur l'un des casques audio.




- ③ Répétez les étapes précédentes pour effectuer un couplage avec les **autres casques audio (C et D)**.

## Dernier arrivé, premier servi

Si un casque audio est couplé à plusieurs autres casques audio dans le cadre d'une conversation par intercom, le dernier casque audio couplé est défini comme le premier interlocuteur.

### Ordre de couplage intercom



### Dernier arrivé, premier servi



## Intercom bidirectionnel

### Démarrer/Terminer une conversation avec le premier interlocuteur D



### Démarrer/Terminer une conversation avec le deuxième interlocuteur C



### Démarrer/Terminer une conversation avec le troisième interlocuteur B



# ■ Configuration

## Accéder à Configuration



## Navigation entre les options de menu



## Activer ou Exécuter des options de menu




# ■ Dépannage

## Réinitialisation



















## Réinitialisation par défaut



**Remarque :** la **réinitialisation par défaut** ne restaure pas le casque audio à ses paramètres d'usine.

## Référence rapide

TYPE	FONCTIONNEMENT	COMMANDES SUR BOUTON
 Fonctionnement de base	Mettre sous tension	 <b>MAINTENIR 1s</b>
	Mettre hors tension	 <b>APPUYER 1x</b>
	Volume haut / Volume bas	 <b>APPUYER 1x</b>
 Téléphone mobile	Répondre à un appel téléphonique	 <b>APPUYER 1x</b>
	Mettre fin à un appel/Rejeter	 <b>MAINTENIR 2s</b>
	Composition vocale	 <b>MAINTENIR 3s</b>
 Musique	Lire / Mettre en pause de la musique	 <b>MAINTENIR 1s</b>
	Piste suivante	 <b>MAINTENIR 1s</b>
	Piste précédente	 <b>MAINTENIR 1s</b>
 Intercom	Couplage intercom	 <b>MAINTENIR 5s</b>
		 <b>APPUYER 1x</b>
	Démarrer / mettre fin à la conversation par intercom	 <b>APPUYER 1x</b>