


SENA



SS

**MOTORCYCLE BLUETOOTH®
COMMUNICATION SYSTEM**

HD SPEAKERS

GUÍA DEL USUARIO

ÍNDICE

| | | |
|------------|---|-----------|
| 1. | ACERCA DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN BLUETOOTH PARA MOTOCICLETAS | 5 |
| 1.1 | Detalles del producto | 5 |
| 1.1.1 | Unidad principal del auricular | 5 |
| 1.1.2 | Pantalla LCD | 5 |
| 1.2 | Contenidos del envase | 6 |
| 2. | INSTALACIÓN DEL AURICULAR EN SU CASCO | 7 |
| 2.1 | Instalación en el casco | 7 |
| 2.1.1 | Utilización de la unidad de sujeción | 7 |
| 2.1.2 | Uso de la placa de montaje en superficie con adhesivo | 8 |
| 2.2 | Instalación de los altavoces | 8 |
| 2.3 | Instalación del micrófono | 9 |
| 2.3.1 | Instalación del micrófono con brazo acoplable | 9 |
| 2.3.2 | Instalación del micrófono con cable | 11 |
| 3. | INICIO | 13 |
| 3.1 | Botones | 13 |
| 3.2 | Software Sena descargable | 13 |
| 3.2.1 | Aplicación Sena Motorcycles | 13 |
| 3.2.2 | Sena Device Manager | 13 |
| 3.3 | Leyenda | 14 |
| 3.4 | Encendido y apagado | 14 |
| 3.5 | Carga | 14 |
| 3.6 | Comprobación del nivel de batería | 15 |
| 3.7 | Ajuste de volumen | 15 |
| 4. | EMPAREJAMIENTO DEL AURICULAR CON OTROS DISPOSITIVOS BLUETOOTH | 16 |
| 4.1 | Emparejar teléfono | 16 |
| 4.1.1 | Emparejamiento inicial del 5S | 16 |
| 4.1.2 | Emparejamiento con el 5S apagado | 18 |
| 4.1.3 | Emparejamiento con el 5S encendido | 18 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 4.2 | Emparejamiento de segundo teléfono móvil | 19 |
| 4.3 | Emparejamiento selectivo avanzado: manos libres o estéreo A2DP | 20 |
| 4.3.1 | Emparejamiento selectivo de teléfono: perfil de manos libres | 20 |
| 4.3.2 | Emparejar medio: perfil A2DP | 21 |
| 4.4 | Emparejar GPS | 22 |
| 5. | USO DEL TELÉFONO MÓVIL | 23 |
| 5.1 | Realizar y responder llamadas | 23 |
| 5.2 | Marcación Rápida | 23 |
| 5.2.1 | Asignar preconfiguraciones de marcación rápida | 23 |
| 5.2.2 | Utilizar preconfiguraciones de marcación rápida | 24 |
| 6. | MÚSICA EN ESTÉREO | 26 |
| 6.1 | Reproducción de música con dispositivos Bluetooth | 26 |
| 6.2 | Compartir música | 27 |
| 7. | INTERCOMUNICADOR BLUETOOTH | 28 |
| 7.1 | Emparejamiento de intercomunicador | 28 |
| 7.1.1 | Usando Smart Intercom Pairing (SIP) | 28 |
| 7.1.2 | Con el botón | 29 |
| 7.2 | Conversación a través de intercomunicador a dos vías | 30 |
| 7.2.1 | Conversación a través del intercomunicador con el amigo de intercomunicador | 30 |
| 7.3 | Universal Intercom | 31 |
| 8. | PRIORIDAD DE LAS FUNCIONES Y ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE | 33 |
| 8.1 | Prioridad de las funciones | 33 |
| 8.2 | Actualizaciones de firmware | 33 |

| | | |
|-------------|---|-----------|
| 9. | AJUSTE DE LA CONFIGURACIÓN | 34 |
| 9.1 | Definición de la configuración del auricular | 34 |
| 9.1.1 | Borrar todos los emparejamientos | 34 |
| 9.1.2 | Emparejamiento de control remoto | 35 |
| 9.2 | Ajuste de configuración del software | 35 |
| 9.2.1 | Marcación Rápida | 35 |
| 9.2.2 | Idioma del auricular | 35 |
| 9.2.3 | Ecuador de audio (valor predeterminado: desactivado) | 36 |
| 9.2.4 | Teléfono VOX (valor predeterminado: activado) | 36 |
| 9.2.5 | Intercomunicador VOX (valor predeterminado: desactivado) | 36 |
| 9.2.6 | Prioridad de la fuente de audio (valor predeterminado: intercomunicador) | 37 |
| 9.2.7 | Audio Multitasking™ (valor predeterminado: desactivado) | 37 |
| 9.2.8 | Volumen en segundo plano (valor predeterminado: Nivel 5) | 38 |
| 9.2.9 | Intercomunicador HD (valor predeterminado: activado) | 38 |
| 9.2.10 | Voz HD (valor predeterminado: activado) | 39 |
| 9.2.11 | Instrucción de voz (valor predeterminado: activado) | 39 |
| 9.2.12 | Advanced Noise Control™ (siempre conectado) | 39 |
| 10. | SOLUCIÓN DE PROBLEMAS | 40 |
| 10.1 | Restablecimiento tras un fallo | 40 |
| 10.2 | Restaurar | 41 |

1. ACERCA DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN BLUETOOTH PARA MOTOCICLETAS

1.1 Detalles del producto

1.1.1 Unidad principal del auricular


Puerto para cargador CC y actualización de firmware

Pantalla LCD

Botón del teléfono

Mando giratorio de selección

Puerto de micrófono y altavoz



1.1.2 Pantalla LCD


Estado

Indicador de batería


Función activa




1.2 Contenidos del envase




Unidad principal del auricular




Unidad de sujeción




Placa de montaje en superficie con adhesivo



Altavoces




Almohadillas para los altavoces



Sujeción con cierre autoadherente de bucle para los altavoces




Micrófono con brazo y cable



Espuma de protección para el micrófono



Sujeción con cierre autoadherente para el micrófono con brazo



Soporte de micrófono con brazo




Sujeción con cierre autoadherente de bucle para soporte



Micrófono con cable



Sujeción con cierre autoadherente de bucle para el micrófono con cable



Cable USB de corriente y datos (USB-C)




Llave Allen

2. INSTALACIÓN DEL AURICULAR EN SU CASCO


2.1 Instalación en el casco

2.1.1 Utilización de la unidad de sujeción


1. Afloje los dos tornillos que se encuentran en la placa posterior de la unidad de sujeción con la llave Allen incluida.




2. Introduzca la placa posterior de la unidad de sujeción entre el acolchado interno y la carcasa externa del lateral izquierdo del casco.



3. Apriete los dos tornillos hasta que la unidad de sujeción quede firmemente apretada al casco.



4. Instale la unidad principal en la unidad de sujeción hasta que oiga un clic.




2.1.2 Uso de la placa de montaje en superficie con adhesivo

Si no puede instalar la unidad de sujeción en el casco, puede utilizar la placa de montaje en superficie con adhesivo para instalar la unidad de sujeción en la superficie del casco.

1. Coloque en el casco la cinta adhesiva de la placa de montaje en superficie con adhesivo.




2. Asegúrese de que la placa de montaje en superficie con adhesivo se adhiera al casco firmemente. La adhesión máxima se produce tras 24 horas.
3. Instale la unidad principal en el placa de montaje en superficie con adhesivo hasta que oiga un clic.




2.2 Instalación de los altavoces

1. Coloque en los receptáculos para las orejas del interior del casco las sujeciones con cierre autoadherente de bucle para altavoces.



2. Pegue los altavoces a las sujeciones con cierre autoadherente de bucle para altavoces en el interior del casco.




Nota: si el casco tiene bolsillos profundos, puede usar las almohadillas para los altavoces más cerca de las orejas.


2.3 Instalación del micrófono

2.3.1 Instalación del micrófono con brazo acoplable


1. Coloque la sujeción con cierre autoadherente de bucle para el micrófono con brazo acoplable en la superficie interior de la carcasa externa izquierda.




2. Coloque la placa de montaje del micrófono con brazo acoplable en la sujeción con cierre autoadherente de bucle.




3. Ajuste el cabezal del micrófono de modo que la lengüeta quede orientada en sentido contrario a la boca.




4. Alinee las flechas de los cables del micrófono y el altavoz e inserte el cable del micrófono en el cable del altavoz.




5. Inserte el conector del altavoz en el puerto del altavoz para conectarlo a la unidad principal.



6. Cierre la cubierta del cable del altavoz para fijar el cable en el puerto.




Nota: puede utilizar el soporte del micrófono con brazo tras instalar la sujeción con cierre autoadherente de bucle para el soporte del micrófono con brazo en él para garantizar una instalación segura.




2.3.2 Instalación del micrófono con cable

Si dispone de un casco integral, podrá utilizar el micrófono con cable.


1. Coloque la sujeción con cierre autoadherente de bucle incluida para el micrófono con cable en el interior del protector para barbilla del casco.




2. Coloque el micrófono con cable en la sujeción con cierre autoadherente de bucle para el micrófono con cable.




3. Alinee las flechas de los cables del micrófono y el altavoz e inserte el cable del micrófono en el cable del altavoz.



4. Inserte el conector del altavoz en el puerto del altavoz para conectarlo a la unidad principal.




5. Cierre la cubierta del cable del altavoz para fijar el cable en el puerto.



3. INICIO

3.1 Botones



3.2 Software Sena descargable

3.2.1 Aplicación Sena Motorcycles

Con solo emparejar el teléfono con el auricular, puede usar la **aplicación Sena Motorcycles** para acelerar y facilitar las tareas de configuración y administración.



- Descargue la **aplicación Sena Motorcycles** de **Google Play Store** o **App Store**.

3.2.2 Sena Device Manager

Sena Device Manager le permite actualizar el firmware y configurar sus ajustes directamente desde su PC u ordenador Apple. Descargue **Sena Device Manager** de sena.com.

[Haga clic aquí para visitar sena.com](http://sena.com)

3.3 Leyenda



Pulsar el botón/mando giratorio de selección el número de veces especificado



Mantener pulsado el botón/el mando giratorio de selección el número de veces especificado.



Girar el mando giratorio de selección hacia la derecha o la izquierda.



Girar mientras se pulsa el mando giratorio de selección hacia la derecha o la izquierda.





"Hola"



Instrucciones audibles

3.4 Encendido y apagado

Encendido




Apagado



3.5 Carga

Cargar el auricular



Puerto para cargador CC y actualización de firmware


El auricular se cargará por completo en 1,5 horas aproximadamente. (el tiempo de carga podría variar en función del método de carga).

Nota:

- Puede utilizarse cualquier cargador USB de terceros con los productos Sena, si el cargador cuenta con la aprobación de FCC, CE, IC u otro organismo local aprobado.
- El uso de un cargador no aprobado podría provocar incendios, explosiones, fugas y otros peligros, así como reducir la vida útil o el rendimiento de la batería.

3.6 Comprobación del nivel de batería

Pantalla LCD




Nota: cuando el nivel de batería sea bajo durante el uso, escuchará la instrucción de voz **"Batería baja"**.


3.7 Ajuste de volumen

Puede subir o bajar el volumen girando el **mando giratorio de selección** hacia la derecha o hacia la izquierda. El volumen se establece y mantiene de manera independiente a niveles diferentes para cada fuente de emisión de audio (es decir, teléfono o intercomunicador) aunque reinicie el auricular.

Subir volumen



Bajar volumen



BARRA DE VOLUMEN




4. EMPAREJAMIENTO DEL AURICULAR CON OTROS DISPOSITIVOS BLUETOOTH

Cuando utilice el auricular con otros dispositivos Bluetooth por primera vez, deberá emparejarlos. Esto les permite reconocerse y comunicarse entre sí siempre que estén dentro de la zona de cobertura.

El auricular puede emparejarse con varios dispositivos Bluetooth, como un teléfono móvil o un GPS, mediante **Emparejar teléfono**, **Emparejamiento de segundo teléfono móvil** y **Emparejar GPS**. El auricular también puede emparejarse con hasta tres auriculares Sena.

Se empareja con hasta tres auriculares Sena



4.1 Emparejar teléfono

Hay tres formas de emparejar el teléfono.


4.1.1 Emparejamiento inicial del 5S

El auricular entrará automáticamente en el modo de emparejamiento del teléfono al iniciar el auricular por primera vez o en las siguientes situaciones:

- Reiniciar tras ejecutar la función **Restaurar**; o
- Reiniciar tras ejecutar la función **Borrar todos los emparejamientos**.

1. Mantenga pulsado el **Botón del teléfono** y el **mando giratorio de selección** durante **1 segundo**.


Emparejar teléfono



“Emparejar teléfono”



2. Con el teléfono móvil en modo de emparejamiento Bluetooth, seleccione el **Sena 5S** en la lista de dispositivos detectados.
3. Si el teléfono móvil solicita un pin, introduzca 0000.



NÚMERO DE PIN


Nota:

- el modo de emparejamiento de teléfono dura **3 minutos**.
- Para cancelar el emparejamiento del teléfono, pulse el **Botón del teléfono** o el **mando giratorio de selección**.


4.1.2 Emparejamiento con el 5S apagado

1. Con el auricular apagado, mantenga presionado el **Botón del teléfono** y el **mando giratorio de selección** hasta que escuche el mensaje de voz **"Emparejar teléfono"**.

Emparejar teléfono





2. Con el teléfono móvil en modo de emparejamiento Bluetooth, seleccione el **Sena 5S** en la lista de dispositivos detectados.
3. Si el teléfono móvil solicita un pin, introduzca 0000.




4.1.3 Emparejamiento con el 5S encendido

1. Mantenga pulsado el **Botón del teléfono** durante **5 segundos** con el **5S** encendido.

Emparejar teléfono




2. Con el teléfono móvil en modo de emparejamiento Bluetooth, seleccione el **Sena 5S** en la lista de dispositivos detectados.
3. Si el teléfono móvil solicita un pin, introduzca 0000.



4.2 Emparejamiento de segundo teléfono móvil

1. Ejecute **emparejamiento de segundo teléfono móvil**.


Emparejamiento de segundo teléfono móvil



"Emparejamiento de segundo teléfono móvil"



2. Con el teléfono móvil en modo de emparejamiento Bluetooth, seleccione el **Sena 5S** en la lista de dispositivos detectados.
3. Si el dispositivo Bluetooth solicita un PIN, introduzca 0000.




4.3 Emparejamiento selectivo avanzado: manos libres o estéreo A2DP

Emparejar teléfono permite que el auricular establezca dos perfiles Bluetooth: **Manos libres** o **Estéreo A2DP**. **Emparejamiento selectivo avanzado** permite que el auricular separe los perfiles para habilitar la conexión con dos dispositivos.

4.3.1 Emparejamiento selectivo de teléfono: perfil de manos libres


1. Ejecute **Emparejamiento selectivo de teléfono**.

Emparejamiento selectivo de teléfono



2. Con el teléfono móvil en modo de emparejamiento Bluetooth, seleccione el **Sena 5S** en la lista de dispositivos detectados.




3. Si el teléfono móvil solicita un pin, introduzca 0000.



4.3.2 Emparejar medio: perfil A2DP


1. Ejecute **Emparejar medio**.

Emparejar medio



2. Con el teléfono móvil en modo de emparejamiento Bluetooth, seleccione el **Sena 5S** en la lista de dispositivos detectados.


3. Si el teléfono móvil solicita un pin, introduzca 0000.



4.4 Emparejar GPS

1. Ejecute **Emparejar GPS**.

Emparejar GPS




“Emparejamiento de segundo teléfono móvil”



“Emparejar GPS”

2. Con el dispositivo Bluetooth en la pantalla de navegación GPS, seleccione **Sena 5S** en la lista de dispositivos detectados.

3. Si el dispositivo Bluetooth solicita un PIN, introduzca 0000.




NÚMERO DE PIN





5. USO DEL TELÉFONO MÓVIL

5.1 Realizar y responder llamadas


Pantalla LCD

Estado de la llamada




-  = Llamada entrante
-  = Llamada saliente
-  = En llamada de teléfono
-  = Rechazar una llamada


Responder a una llamada




Rechazar una llamada



Llamar a un asistente de voz



Finalizar una llamada



5.2 Marcación Rápida


5.2.1 Asignar preconfiguraciones de marcación rápida

Es posible asignar preconfiguraciones de marcación rápida en el menú de configuración, al que podrá acceder a través de **Sena Device Manager** o la **aplicación Sena Motorcycles**.

5.2.2 Utilizar preconfiguraciones de marcación rápida

1. Acceda al menú **Marcación Rápida**.

Acceder al modo de marcación rápida




2. Navegue entre las **preconfiguraciones de marcación rápida**.

Navegar hacia delante o hacia atrás por los números de preconfiguración de marcación rápida



3. Llame a una de sus **preconfiguraciones de marcación rápida**.


Llamar a un número preconfigurado de marcación rápida



"Marcación rápida (#)"

4. Volver a marcar el último número al que ha llamado.

Volver a marcar el último número




"Rellamada"

6. MÚSICA EN ESTÉREO

6.1 Reproducción de música con dispositivos Bluetooth

1. Reproducir o pausar la música.

Reproducir/pausar música




"[Pitido, pitido]"




2. Ajustar el volumen.

Subir o bajar volumen



3. Pista siguiente o anterior.


Pista siguiente/anterior



6.2 Compartir música

Puede compartir música en estéreo por Bluetooth con un amigo de intercomunicador durante una conversación a dos vías a través del intercomunicador. Al terminar de compartir la música, podrá volver a la conversación a través del intercomunicador. Para empezar o terminar de compartir música, pulse el **mando giratorio de selección** durante **1 segundo** durante una conversación a través del intercomunicador hasta oír un pitido doble. Para ir a la pista siguiente o anterior, pulse y gire el **mando giratorio de selección hacia la derecha** o la **izquierda**.

Compartir música activado/desactivado




Nota:

- Tanto usted como su amigo de intercomunicador podrán controlar la reproducción de música a distancia, por ejemplo, podrán ir a la pista anterior y a la siguiente.
- Compartir Música se detendrá cuando esté utilizando el teléfono móvil o escuchando instrucciones del GPS.
- Cuando Audio Multitasking está activado, si se realiza una llamada de intercomunicador mientras está escuchando música, Compartir música no funcionará.

7. INTERCOMUNICADOR BLUETOOTH

Hasta tres personas podrán comunicarse a través del intercomunicador con el auricular simplemente emparejando sus auriculares.

Emparejamiento con amigos de intercomunicador







7.1 Emparejamiento de intercomunicador

Hay dos formas de emparejar el auricular.

7.1.1 Usando Smart Intercom Pairing (SIP)

SIP le permite emparejarse con sus amigos para comunicación de intercomunicador escaneando el código QR de la **aplicación Sena Motorcycles** sin tener que recordar el funcionamiento de los botones.

1. Empareje el teléfono móvil con el auricular.
2. Abra la **aplicación Sena Motorcycles** y pulse  (**Menú Smart Intercom Pairing**).
3. Escanee el **código QR** que se muestra en el teléfono móvil de su amigo (**B**).
 - Su amigo (**B**) puede mostrar el código QR en el teléfono móvil pulsando  > **Código QR**  en la **aplicación Sena Motorcycles**.




4. Pulse **Guardar** y compruebe que su amigo **(B)** está emparejado con **usted (A)** correctamente.
5. Pulse **Escanear** (📷) y repita los pasos 3 y 4 para emparejar con los **amigos de intercomunicador (C) y (D)**.

Nota: Smart Intercom Pairing (SIP) no es compatible con productos Sena que usan **Bluetooth 3.0 o inferior**.


7.1.2 Con el botón

1. Mantenga pulsados los **mandos giratorios de selección** de los dos auriculares durante **5 segundos** hasta que escuche la instrucción de voz **"Emparejamiento de intercomunicador"**.

Emparejando auricular A con auricular B




📢 "Emparejamiento de intercomunicador"




2. Repita el paso 1 para emparejarse con los **amigos de intercomunicador C y D**.


Último en llegar, primero en ser atendido




USTED




Intercomunicador Amigo 1




USTED



Intercomunicador Amigo 1




Intercomunicador Amigo 2




USTED



Intercomunicador Amigo 1



Intercomunicador Amigo 2



Intercomunicador Amigo 3

7.2 Conversación a través de intercomunicador a dos vías


7.2.1 Conversación a través del intercomunicador con el amigo de intercomunicador



Puede iniciar o finalizar una conversación a través del intercomunicador con un amigo de intercomunicador pulsando el **mando giratorio de selección**.


1. Pulse una vez para comunicarse con el amigo **de intercomunicador 1**.

Iniciar/finalizar con amigo de intercomunicador 1




2. Pulse dos veces para comunicarse con el **amigo de intercomunicador 2**.

Iniciar/finalizar con amigo de intercomunicador 2



3. Pulse tres veces para comunicarse con el **amigo de intercomunicador 3**.

Iniciar/finalizar con amigo de intercomunicador 3





7.3 Universal Intercom

Universal Intercom le permite mantener conversaciones a través del intercomunicador de dos vías con usuarios de auriculares Bluetooth de otras marcas. Solo podrá emparejar su auricular con un auricular de otra marca cada vez. La distancia del intercomunicador depende del rendimiento del auricular Bluetooth al que esté conectado. Cuando un auricular Bluetooth de otra marca está emparejado con el auricular Sena y se empareja otro dispositivo Bluetooth a través de **Emparejamiento de segundo teléfono móvil**, este se desconectará.



1. Ejecute **Universal Intercom** en el **Menú de configuración del auricular**.

Acceder a Universal Intercom en el menú de configuración





 "Emparejamiento del intercomunicador universal"



2. Seleccione el modo de emparejamiento del auricular Bluetooth de otra marca. El auricular se emparejará automáticamente con el auricular Bluetooth de otra marca.

8. PRIORIDAD DE LAS FUNCIONES Y ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE

8.1 Prioridad de las funciones

El **5S** utiliza el siguiente orden de prioridad:

- (mayor)** Teléfono móvil
- Intercomunicador
- Compartir música mediante la música en estéreo Bluetooth
- (menor)** Música en estéreo Bluetooth

Las funciones de mayor prioridad interrumpirán siempre las funciones de menor prioridad.

Nota: si selecciona la música como prioridad de la fuente de emisión de audio, el orden de prioridad cambiará de esta forma:

- (mayor)** Teléfono móvil
- Música en estéreo Bluetooth
- Intercomunicador
- (menor)** Compartir música mediante la música en estéreo Bluetooth

8.2 Actualizaciones de firmware


El auricular admite actualizaciones de firmware. Puede actualizar el firmware con **Sena Device Manager**.

[Haga clic aquí para visitar sena.com](https://www.sena.com)


9. AJUSTE DE LA CONFIGURACIÓN

9.1 Definición de la configuración del auricular


Acceder al menú de configuración



Navegar entre las opciones de menú



Ejecutar opciones de menú




Menú de configuración del auricular

| Menú de configuración de voz | Pulse el Botón del teléfono |
|---|-----------------------------|
| Borrar todos los emparejamientos | Ejecutar |
| Emparejamiento de control remoto | Ejecutar |
| Emparejamiento del Intercomunicador Universal | Ejecutar |
| Salir | Ejecutar |

9.1.1 Borrar todos los emparejamientos


Elimina toda la información de emparejamiento Bluetooth almacenada en el auricular.



9.1.2 Emparejamiento de control remoto

Puede controlar de forma remota el auricular utilizando dispositivos de control remoto **Sena** (se venden por separado).

1. Encienda el auricular y el dispositivo de control remoto.
2. Ejecutar el **Emparejamiento de control remoto**.



3. Acceda al modo de emparejamiento en el dispositivo de control remoto. Automáticamente, el auricular se conectará con el dispositivo de control remoto en modo de emparejamiento.

9.2 Ajuste de configuración del software

Puede cambiar la configuración del auricular a través de **Sena Device Manager** o la **aplicación Sena Motorcycles**.



9.2.1 Marcación Rápida

Asigne números de teléfono para utilizar la marcación rápida y realice llamadas de teléfono de una forma rápida.

9.2.2 Idioma del auricular

Puede seleccionar el idioma del dispositivo. El idioma seleccionado se conserva incluso después de reiniciar el auricular.

9.2.3 Ecualizador de audio (valor predeterminado: desactivado)

Puede usar la opción **Ecualizador de audio** para aumentar o reducir el nivel de decibelios de distintos rangos de frecuencia de audio.

Balance ajusta todos los rangos de frecuencia al mismo nivel de volumen (0 dB). **Mejora de graves** aumenta el rango de graves del audio (20 Hz - 250 Hz). **Mejora de medios** aumenta el rango de medios del audio (250 Hz - 4 kHz). **Mejora de agudos** aumenta el rango de agudos del audio (4 kHz - 20 kHz).

9.2.4 Teléfono VOX (valor predeterminado: activado)

Si esta función está activada, podrá responder a las llamadas entrantes mediante la voz. Cuando escuche un tono de una llamada entrante, podrá responder al teléfono diciendo una palabra como **"Hola"** en alto o soplando al micrófono. La función **Teléfono VOX** se deshabilita temporalmente si se conecta al intercomunicador. Si se deshabilita esta función, tiene que pulsar el **mando giratorio de selección** o el **Botón del teléfono** para responder a una llamada entrante.

9.2.5 Intercomunicador VOX (valor predeterminado: desactivado)

Si **Intercomunicador VOX** está habilitado, podrá iniciar una conversación a través del intercomunicador con el último amigo de intercomunicador con el que se haya conectado mediante la voz. Cuando desea iniciar el intercomunicador, diga una palabra como **"Hola"** en alto o sople al micrófono. Si inicia una conversación a través del intercomunicador mediante voz, este se desactivará automáticamente cuando usted y su amigo de intercomunicador permanezcan en silencio durante 20 segundos. No obstante, si inicia una conversación a través del intercomunicador manualmente pulsando el **mando giratorio de selección**, deberá finalizar dicha conversación a través del intercomunicador manualmente. No obstante, si inicia el intercomunicador mediante voz y lo finaliza manualmente pulsando el **mando giratorio de selección**, no podrá iniciar el intercomunicador mediante voz temporalmente. En este caso, deberá pulsar el **mando giratorio de selección** para reiniciar el intercomunicador. Esto permite evitar las conexiones repetidas no intencionadas del intercomunicador producidas debido a un fuerte ruido del viento. Tras reiniciar el auricular, puede volver a iniciar el intercomunicador mediante voz.

9.2.6 Prioridad de la fuente de audio (valor predeterminado: intercomunicador)

La opción **Prioridad de la fuente de audio** le permite seleccionar la prioridad entre el intercomunicador y la música (lo que también incluye las instrucciones de la aplicación de GPS y las notificaciones de mensajes) de un teléfono inteligente. Si ha seleccionado el intercomunicador como la prioridad de fuente de emisión de audio, se interrumpirá la música mientras esté manteniendo una conversación a través del intercomunicador. Si ha seleccionado la música como la prioridad de fuente de emisión de audio, se interrumpirán las conversaciones a través del intercomunicador mientras escucha música.

Nota: La opción de **Prioridad de la fuente de audio** solo está activa cuando **Audio Multitasking** está desactivado.

9.2.7 Audio Multitasking™ (valor predeterminado: desactivado)

Audio Multitasking le permite escuchar el audio de dos funciones al mismo tiempo. Cuando **Audio Multitasking** está activado, las llamadas de teléfono, las instrucciones del GPS y las conversaciones a través del intercomunicador se pueden superponer con el audio de la música o las instrucciones de la aplicación de GPS de un smartphone en segundo plano con el volumen reducido. Al aumentar o reducir el volumen del audio en segundo plano también aumenta o disminuye el volumen del audio superpuesto en segundo plano. El volumen del audio en primer plano se puede ajustar con el auricular. La cantidad de audio en segundo plano que se escucha se puede ajustar con **Sena Device Manager** o la **aplicación Sena Motorcycles. Intercomunicador HD, Voz HD y Prioridad de la fuente de audio** se desactivan temporalmente al activar **Audio Multitasking**.

Tabla de combinación de primer plano y segundo plano

| Modelo | Primer plano* | | | Segundo plano** |
|--------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | Teléfono | GPS | Intercomunicador | Música o navegador inteligente |
| 5S | <input type="radio"/> ^A | <input type="radio"/> ^A | | |
| | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| | | | <input type="radio"/> ^B | <input type="radio"/> ^B |
| | | <input type="radio"/> | | <input type="radio"/> |

- * Se pueden escuchar dos fuentes de audio en primer plano al mismo tiempo con el mismo nivel de volumen.
- ** Al escuchar una fuente de audio en primer plano, solo se puede escuchar una fuente en segundo plano.
- A. Las instrucciones del GPS se pueden escuchar durante las llamadas de teléfono, y el nivel de volumen de las dos fuentes de audio se puede ajustar desde el auricular.
- B. Durante las conversaciones a través del intercomunicador, las indicaciones de la aplicación GPS se escucharán en segundo plano.

Nota:

- **Audio Multitasking** permanecerá activado durante conversaciones a través del intercomunicador de dos vías con un auricular que también sea compatible con esta función.
- Cuando **Audio Multitasking** está deshabilitado, la fuente de audio en segundo plano vuelve a su nivel de volumen independiente.
- El uso de **Audio Multitasking** con dispositivos iOS es limitado.
- Para que **Audio Multitasking** funcione correctamente debe apagar y encender el auricular. Reinicie el auricular.
- Algunos dispositivos GPS no son compatibles con esta función.

9.2.8 Volumen en segundo plano (valor predeterminado: Nivel 5)

El **Volumen en segundo plano** solo se puede ajustar cuando la función **Audio Multitasking** está activada. El nivel 9 es el volumen más alto y 0 es el más bajo.

9.2.9 Intercomunicador HD (valor predeterminado: activado)

Intercomunicador HD mejora la calidad del audio del intercomunicador bidireccional de calidad normal a HD. Si esta característica está desactivada, la calidad del audio bidireccional del intercomunicador cambiará a calidad normal.

Nota:

- la distancia del **Intercomunicador HD** es relativamente más corta que la del intercomunicador normal.
- **Intercomunicador HD** se deshabilita temporalmente al activar **Audio Multitasking**.

9.2.10 Voz HD (valor predeterminado: activado)

Voz HD le permite comunicarse en alta definición durante las llamadas telefónicas. Esta función mejora la calidad del audio para que resulte nítido y claro durante las conversaciones telefónicas.

Si esta función está activada, las llamadas telefónicas entrantes interrumpirán las conversaciones a través del intercomunicador y no se escuchará el audio del SR10 durante las conversaciones a través del intercomunicador.

Nota:

- consulte con el fabricante del dispositivo Bluetooth que conectará al auricular para saber si el dispositivo admite **Voz HD**.
- La opción **Voz HD** solo está activa cuando **Audio Multitasking** está desactivado.

9.2.11 Instrucción de voz (valor predeterminado: activado)

Puede desactivar las **instrucciones de voz** mediante los ajustes de la configuración de software, pero las siguientes instrucciones de voz estarán siempre activadas.

- Menú de ajustes de configuración del auricular, indicación del nivel de batería, marcación rápida

9.2.12 Advanced Noise Control™ (siempre conectado)

El ruido de fondo se reduce durante las conversaciones a través del intercomunicador.

10. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


Visite **sena.com** para consultar las respuestas a las preguntas frecuentes. En esta detallada sección de preguntas frecuentes en línea encontrará soluciones a problemas, casos prácticos y consejos de uso del auricular.

[Haga clic aquí para visitar sena.com](https://sena.com)

10.1 Restablecimiento tras un fallo

Si el auricular no funciona correctamente, puede restablecer la unidad de una forma sencilla:

1. Localice el **botón de restablecimiento** que se encuentra en la parte trasera de la unidad principal.
2. Inserte un clip con cuidado en el orificio y pulse ligeramente el **Botón de restablecimiento tras un fallo**.




3. El auricular se apagará.


Nota: la función **Restablecimiento tras un fallo** no restablecerá los valores predeterminados de fábrica del auricular.

10.2 Restaurar

Si desea borrar toda la configuración y comenzar de cero, puede restaurar los valores predeterminados de fábrica del auricular utilizando la función **Restaurar**.



"Restaurar"



"Restaurar, adiós"

Nota: si pulsa el **Botón del teléfono** o no pulsa el **mando giratorio de selección** en un plazo de **5 segundos**, se cancelará el intento de restablecimiento y el auricular regresará al modo de descanso. Escuchará la instrucción de voz **"Cancelado"**.



Copyright © 2023 Sena Technologies Co., Ltd.
Todos los derechos reservados.

© 1998-2023 Sena Technologies Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Sena Technologies Co., Ltd. se reserva el derecho a realizar cualquier cambio y mejora en su producto sin previo aviso.

Sena™ es una marca comercial de Sena Technologies Co., Ltd. o sus filiales en EE. UU. y en otros países. SF1™, SF2™, SF4™, SFR™, SRL™, SRL2™, SRL3™, SRL-EXT™, SRL-Mesh™, Momentum™, Momentum INC™, Momentum Lite™, Momentum Pro™, Momentum INC Pro™, Momentum EVO™, Cavalry™, Latitude SR™, Latitude SX™, Latitude S1™, 30K™, 33i™, 50S™, 50R™, 50C™, 5S™, 5R™, 5R LITE™, 20S EVO™, 20S™, 10S™, 10C™, 10C PRO™, ProRide EVO™, 10C EVO™, 10U™, 10Upad™, 10R™, ACS10™, ACS-RAM™, C1™, C10™, CAST™, 3S™, 3S PLUS™, SMH5™, SMH5-FM™, SMH5 MultiCom™, SMH10™, SMH10R™, SPH10™, SPH10H-FM™, Savage™, Prism Tube WiFi™, Prism™, Bluetooth Audio Pack for GoPro®, IMPULSE™, FURY™, R1™, R1 EVO™, R1 EVO CS™, R2™, R2 EVO™, R2X™, M1™, M1 EVO™, RUMBA™, RC1™, RC3™, RC4™, STRYKER™, Handlebar Remote™, Wristband Remote™, PowerPro Mount™, Powerbank™, FreeWire™, WiFi Docking Station™, WiFi Sync Cable™, WiFi Adapter™, +mesh™, +Mesh Universal™, MeshPort Blue™, MeshPort Red™, MeshPort Black™, Econo™, OUTLANDER M™, OUTRUSH™, OUTRUSH R™, OUTSTAR™, OUTSTAR S™, OUTFORCE™, OUTRIDE™, OUTRUSH M™, EcoCom™, Parani A10™, Parani A20™, Parani M10™, pi™, Snowtalk™, Snowtalk2™, SR10™, SR10i™, SM10™, SPIDER RT1™, SPIDER ST1™, X1™, X1 Pro™, X1S™, EXPAND™, EXPAND BOOM™, EXPAND MESH™, Bluetooth Mic & Intercom™, Tufftalk™, Tufftalk Lite™, Tufftalk M™, NAUTITALK Bosun™, NAUTITALK N2R™ son marcas comerciales de Sena Technologies Co., Ltd. o sus filiales. Estas marcas comerciales no se pueden utilizar sin el permiso expreso de Sena.

GoPro® es una marca comercial registrada de Woodman Labs de San Mateo, California. Sena Technologies Co., Ltd. ("Sena") no está asociada con Woodman Labs, Inc. El Sena Bluetooth Pack para GoPro® es un accesorio diseñado y fabricado especialmente por Sena Technologies Co., Ltd. para la GoPro® Hero3 y Hero4 que permite el uso de funciones Bluetooth.

La marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Sena los utiliza siempre con licencia. iPhone® y iPod® touch son marcas comerciales registradas de Apple Inc.

Dirección: 152 Technology Drive Irvine, CA 92618